ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE

Elektropomůcky Pardubice s.r.o. | Raisova 232 | 53002 Pardubice | Czech Republic | Tel.: +420 466 330 782 | www.elpom.cz

POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5 kV typ 301035

Návod k použití

Všeobecný popis:

Pomůcka je určena k výměně VN pojistek pod napětím do 38,5 kV v elektrických stanicích. Čelisti a rukojeti pojistkových kleští jsou vyrobeny z mechanicky vysoce pevných elektroizolačních materiálů.

Pojistkové kleště jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách s prostředím normálním a studeným (dle ČSN 332000) nebo v prostředí venkovním za sucha, při podmínkách odpovídajících prostředí normálnímu. To znamená, že pomůcka nesmí být použita za deště, mlhy a sněžení.

Pojistkové kleště jsou typově odzkoušeny a splňují normu ČSN 359701 a PNE 359700.

Důležité upozornění:

1. Pojistkové kleště se musí používat v souladu s PNE 330000-6, ČSN EN 50110-1 a ostatními místními provozními předpisy v platném znění.
2. Klimatická třída pojistkových kleští: normál -25°C až +55°C
3. Pojistkové kleště jsou určeny pro vnitřní a venkovní použití za normálních klimatických podmínek, tj. bez deště, mlhy a sněžení.
4. Pojistkové kleště jsou konstruovány pro sdružené napětí 38,5 kV o kmitočtu 50 Hz.

Návod k použití:

Pojistkové kleště se před použitím musí vizuálně zkontrolovat, musí být čisté, suché a nesmí být mechanicky poškozené. Při vlastním použití musí být pojistkové kleště vždy drženy pouze za rukojeti, které jsou vymezeny dolním koncem tyče se zátkou a ochranným nákružkem. Izolační část (část rukojeti, která uživateli zajišťuje odpovídající izolační vzdálenost) je na pojistkových

kleštích ohraničena nákružkem a mezní značkou (červeným kroužkem). Tato mezní značka určuje hranici, po kterou může uživatel vložit pomůcku mezi živé části nebo se jich dotknout.

Pokyny pro údržbu zkratovacích souprav:

Pojistkové kleště je nutno udržovat v dobrém technickém stavu. Před každým použitím je nutné provést vizuální kontrolu a nejméně 1 krát ročně důkladnou kontrolu včetně očištění.

Provozovatel je povinen pojistkové kleště předkládat k periodickým zkouškám v předepsaných lhůtách dle PNE 381981.

Zkoušení:

Zkoušení se provádí podle ČSN 359701 a PNE 359700. Na každých pojistkových kleštích je ve výrobním závodě provedena kusová zkouška. Datum provedení zkoušky a číslo oprávněné zkušebny je vyznačeno na štítku.

Balení:

Pojistkové kleště jsou dodávány bez pouzdra pouze v transportním obalu. Ke každému výrobku je přiložen návod k použití a záruční list.

Skladování:


Výrobek je nutno skladovat v suchých prostorách bez možnosti mechanického poškození.

Záruka:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu uvedenou na záručním listu. Záruka se vztahuje na vady prokazatelně způsobené výrobcem. Na vady způsobené neodborným zacházením a nevhodným skladováním se záruka nevztahuje.

POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV typ 301 035

Používají se v elektrických stanicích k výměně VN pojistek pod napětím.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití pro pojistky ø 28–80mm

Nejvyšší napětí	38,5kV
Zkušební napětí	60kV
Hmotnost	1,3kg
Výrobek splňuje	PNE 359700,ČSN 359701