

/ KIT NE28 (MDE011_F)

Údržba izolačních tyčí

/ Obsah balení

(a)	1 list brusného papíru	
(b)	0,235 kg pryskyřice FREITANE 580 ORANGE	
(c)	0,050 kg tvrdidla	
(d)	0,015 kg aditiva BYKSILCLEAN	
(e)	0,25 kg isopropylalkoholu	
(f)	Bezpečnostní listy k výše uvedeným produktům (FR/EN)	
(g)	1 silikonový hadřík (TC53)	
(h)	Tento návod	/

/ Návod k použití

- 1) Místo určené k opravě lehce přebrouste pomocí (a) a odstraňte prach.
- 2) Zbývající skvrny lze odstranit malým množstvím rozpouštědla (e).
- 3) Příprava laku – viz níže.

/ Návod k použití

- 4) Pomocí štětce naneste připravenou lakovou směs.
- 5) Po nanesení nechte lak před použitím schnout po dobu 48 až 72 hodin.
- 6) Ošetřete celý prvek nebo tyč silikonovým hadříkem (g).

/ Příprava laku

- 1) V suché a čisté nádobě rovnoměrně rozmíchejte celé množství pryskyřice (b) s tvrdidlem (c).
- 2) Přidejte aditivum (d).
- 3) Před použitím směsi se ujistěte, že jsou všechny složky dokonale propojené.

/ Bezpečnostní opatření

- ✓ Použijte celé množství produktů, případně odvažte přesný poměr podle hmotnosti.
- ✓ Zabraňte kontaktu zbytku pryskyřice s tvrdidlem. Stačí několik kapek, aby se lak aktivoval, a po několika dnech by již nebyl použitelný.
- ✓ Doba zpracovatelnosti (při 20 °C): 2 h 30 min (mění se v závislosti na teplotě a množství připravované směsi).
- ✓ Skladování: Za běžných podmínek (10 až 35 °C) a v původním, neotevřeném obalu (1 rok).
- ✓ Osobní ochranné pracovní prostředky: Rukavice, brýle, maska. Aplikace by měla probíhat v dostatečně větrané místnosti a důrazně se doporučuje použití masky s chemickou patronou (filtrem).

Dovozce :



ELPOM

ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz

