

NÁVOD K POUŽITÍ

pro dielektrické rukavice dle ČSN EN 60903 ed. 2:2004

Informace a pokyny pro uživatele

Skladování:	Rukavice skladujte a přepravujte v původním obalu nebo v brašně. Nestlačujte, neskládejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů světla nebo tepla. Skladovací teploty udržujte mezi 10 °C a 35 °C.
Varování:	Rukavice určené výhradně k použití pro elektrické účely. Tyto rukavice obsahují přírodní kaučuk. Tento materiál může způsobit alergické reakce. Nesmí se používat v blízkosti strojů představujících riziko zaplétání.
Manipulace:	Provozní teplota mezi -40 °C a +55 °C. Rukavice nevystavujte oleji, tukům, terpentýnu, lakovému benzínu, silné kyselině ani jiným žiravinám. Před použitím rukavic se doporučuje vizuálně zkontrolovat vnitřní a vnější povrchy. Proveďte test huštění vzduchu, abyste zjistili netěsnosti. Nepoužívejte mokré rukavice.
Čištění:	Rukavice očistěte mýdlem a vodou nebo vhodným čistícím prostředkem, jako je „RG X-1704“, a poté je osušte maximálně na 65 °C.
Periodická kontrola a testování:	Žádná rukavice by neměla být vydávána do provozu, pokud nebyla během předchozích 12 měsíců podrobena elektrické zkoušce. Rukavice tříd 1, 2, 3 a 4, včetně uskladněných, nesmějí být zásadně používány, pokud nebyly podrobeny elektrické zkoušce během maximálně šesti měsíců od data posledního elektrického přezkoušení (tj. od data výroby, nebo po periodické zkoušce). Za adekvátní lze považovat národní požadavky s odkazem na pravidelnou kontrolu a zkoušení rukavic třídy 00 a 0, pro které není elektrické přezkoušení v rámci periodické prohlídky povinné. U těchto tříd jsou vizuální kontrola a zkouška nafouknutím považovány za dostatečné. Doporučujeme zde provádět periodickou prohlídku s následným zápisem, a to v intervalu maximálně šesti měsíců.
Dezinfekce:	V případě kontaminace dezinfikujte vhodným vodným dezinfekčním prostředkem (EN 14476 nebo ekvivalent).
Likvidace:	Likvidace by měla být prováděna způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Rukavice lze likvidovat společně s domovním odpadem. Při manipulaci s chemikáliemi dodržujte pokyny výrobce pro likvidaci chemikálií.
Značení:	Označení rukavic odpovídá normám EN60903: 2003; IEC60903: 20014; EN388; EN61482-1-2. Označení rukavic obsahuje odkaz na příslušné normy, symbol IEC 60417-5216 (dvojitý trojúhelník), velikost, třídu, kategorii, číslo šarže, měsíc a rok výroby, název výrobce a označení umožňující určit datum vydání do užívání a periodické kontroly.
Prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty je k dispozici na http://www.elpom.cz a http://www.regeltex.com .	

S případnými dotazy se obraťte na:Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
Raisova 232
530 02 PardubiceTelefon: +420 466 330 782
Web: www.elpom.cz
E-mail: info@elpom.cz**Výrobce:**REGELTEX
Z.I. - Avenue Jean Bonnefont
36100 ISSOUDUN
France**Dovozce:**Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
Raisova 232
530 02 Pardubice
Česká republika