






## / KIT NE27 (MDE010\_G)

Entretien des perches télescopiques métalliques dispositif NEVERS /  
Maintenance device telescopic metal sticks NEVERS

### / Composition du kit | Kit composition

(a)	1 feuille de papier à poncer / 1 sheet sandpaper	
(b)	1 feuille abrasive Scotch-Brite™ / 1 abrasive sheet Scotch-Brite™	
(c)	0,25 kg de TOP LUB / 0.25 kg of oil type TOP LUB	
(d)	0.25 kg d'alcool isopropylique / 0.25 kg of isopropyl alcohol	
(e)	Fiches de données de sécurité du TOP LUB et de l'alcool isopropylique (FR/EN) en version numérique sur demande client / 2 safety data sheets of TOP LUB and of isopropyl alcohol (FR/EN) digital version on request	
(f)	Le présent mode d'emploi MDE010 / this guide	/

### / Mode opératoire

1) Déployer entièrement la perche métallique :



Perche repliée / Folded stick



Perche déployée / Unfolded stick

2) Si les perches sont oxydées, les poncer avec (a) puis (b)

3) Essuyer proprement et les laver avec le solvant de nettoyage (d)

4) Enduire légèrement à l'aide d'un chiffon propre ou au pinceau l'huile spéciale TOP LUB (c)

### / Instruction for use

1) Fully extend the metal rod :

2) If the poles are oxidized, sanding with (a) and (b)

3) Wipe clean and wash with solvent cleaning (d)

4) Lightly coat with a clean cloth or a brush the oil special TOP LUB (c)

## / Mode opératoire

5) Faire coulisser plusieurs fois et complètement les différents éléments de la perche entre eux avant de la replier et de la ranger (pour assurer une répartition de l'huile sur toute la longueur des éléments)



## / Précautions à prendre

- ✓ Conservation : dans les conditions normales (10 à 35°C) et emballage d'origine fermé hermétiquement (1 an)
- ✓ Equipement de protection individuelle : gants, lunettes, masque. L'application doit se faire dans un local suffisamment ventilé et le port d'un masque à cartouche est vivement conseillé

## / Instruction for use

5) Slide the different elements of the pole several times and completely between them before folding and storing it (to ensure an oil distribution over the entire length of the elements)

## / Precautions

- ✓ Conservation: in normal conditions (10 to 35°C) and in original and sealed packaging (1 year)
- ✓ Personal protective equipment: gloves, glasses, mask. Application should be carried out in a sufficiently ventilated room and the use of a cartridge mask is strongly recommended.